

MODEL SEÇİM TABLOSU

Sensor Kutusu Modeli	Işınım Sensörü	Hücre Sıcaklık Sensörü	Bağlantılar: Aşağıdaki harici sensörler, sensör kutusuna bağlanabilir	İletişim / Protokol
3S-IS-T-V	✓	✓	NA	0-1,5V
3S-IS-T-I	✓	✓	NA	4-20 mA
3S-IS-LR	✓	✗	NA	RS485 - Modbus RTU
3S-IS	✓	✓	NA	RS485 - Modbus RTU
3S-IS-1	✓	✓	Panel Sıcaklık Sensörü (3S-MT-PT1000) ya da Ortam Sıcaklık Sensörü (3S-AT-PT1000)	RS485 - Modbus RTU
3S-IS-2	✓	✓	Panel Sıcaklık Sensörü (3S-MT-PT1000) ya da Ortam Sıcaklık Sensörü (3S-AT-PT1000) + Rüzgar Hız Sensörü (3S-WS-PLS)	RS485 - Modbus RTU
3S-IS-2T	✓	✓	Panel Sıcaklık Sensörü (3S-MT-PT1000) + Ortam Sıcaklık Sensörü (3S-AT-PT1000)	RS485 - Modbus RTU
3S-IS-3	✓	✓	Panel Sıcaklık Sensörü (3S-MT-PT1000) + Ortam Sıcaklık Sensörü (3S-AT-PT1000) + Rüzgar Hız Sensörü (3S-WS-PLS)	RS485 - Modbus RTU
3S-IS-4	✓	✓	Panel Sıcaklık Sensörü (3S-MT-PT1000) + Ortam Sıcaklık Sensörü (3S-AT-PT1000) + Rüzgar Hız Sensörü (3S-WS-PLS) + Rüzgar Yön Sensörü (3S-WD) ya da Bağıl Nem Sensörü (3S-RH & AT)	RS485 - Modbus RTU
3S-IS-5	✓	✓	Panel Sıcaklık Sensörü (3S-MT-PT1000) + Ortam Sıcaklık Sensörü (3S-AT-PT1000) + Rüzgar Hız Sensörü (3S-WS-PLS) + Rüzgar Yön Sensörü (3S-WD) + Bağıl Nem Sensörü (3S-RH & AT)	RS485 - Modbus RTU
3S-2IS	✓	✓	Işınım Sensörü (3S-IS-mV) + 2 adet Panel Sıcaklık Sensörü (3S-MT-PT1000) + Ortam Sıcaklık Sensörü (3S-AT-PT1000) + Rüzgar Hız Sensörü (3S-WS-PLS)	RS485 - Modbus RTU
3S-CWS	✓	✓	Işınım Sensörü (3S-IS-mV) Panel Sıcaklık Sensörü (3S-MT-PT1000) Ortam Sıcaklık & Bağıl Nem Sensörü (3S-RH & AT) Rüzgar Hız Sensörü (3S-WS-PLS) Rüzgar Yön Sensörü (3S-WD) Yağmur Sensörü (3S-RG-PLS) Hava Basınç Sensörü	RS485 - Modbus RTU
3S-C2-2	✗	✗	2 Sensör bağlanabilir	RS485 - Modbus RTU
3S-C2-3	✗	✗	3 Sensör bağlanabilir	RS485 - Modbus RTU
3S-C2-4	✗	✗	4 Sensör bağlanabilir	RS485 - Modbus RTU
3S-C2-5	✗	✗	5 Sensör bağlanabilir	RS485 - Modbus RTU
3S-C2-6	✗	✗	6 Sensör bağlanabilir	RS485 - Modbus RTU